

FRITZ!Box 7330 – ANLEITUNG

Telefonieren mit highspeed Telefon ist kinderleicht!

Ab heute werden Sie Ihre Telefonate über Ihren Internet-Anschluss führen. Die sehr niedrige Grundgebühr und die unschlagbaren Tarife sind Ihr großer Vorteil. Außerdem bleiben Sie unter Ihrer bekannten Telefonnummer erreichbar. Bei highspeed Telefon verfügen Sie über eine vollwertige Telefonleitung mit einer geografischen Rufnummer.

DIE BESTANDTEILE VON HIGH SPEED TELEFON:



1. HIGH SPEED TELEFON XDSL MODEM

- ✓ 1 Telefonleitung
- ✓ 2 Anschlüsse für PC / LAN
- ✓ DECT-fähig
- ✓ 2 x USB
- ✓ WLAN N-Standard

INSTALLATION (vgl. Sie das Schema auf der Rückseite)

- 1 Das mitgelieferte Telefonkabel an die mit „DSL“ beschriftete Buchse der FRITZ!Box anschließen und an die Telefonbuchse ganz links stecken.
- 2 Das Netzteil an die mit „Power“ beschriftete Buchse der FRITZ!Box anschließen und in eine Steckdose des Stromnetzes stecken.
- 3 Wenn die „Power“-Leuchtdiode durchgehend leuchtet, ist das Modem synchronisiert und kann verwendet werden.
- 4 Das Netzkabel an eine der vier „LAN“ beschrifteten Buchsen der FRITZ!Box anschließen und mit dem Computer/Router verbinden.
- 5 Das Telefon an den mitgelieferten Adapter stecken und diesen an die mit „Fon 1“ beschriftete Buchse auf der Rückseite der FRITZ!Box anschließen.

2. KOMPATIBLE TELEFONAPPARATE

An die FRITZ!Box können Sie Ihren bereits bewährten POTS Telefonapparat anschließen (keine ISDN Hardware). Sie benötigen dazu Ihr gewohntes Telefonkabel, das Sie normalerweise an die Telefonbuchse anschließen. Einfach mit dem Adapter verbinden, wie in Punkt 5 beschrieben. Die Funktionen Ihres Telefons, wie Telefonbuch oder Rückruf können Sie natürlich wie gewohnt weiterhin verwenden. Der Komfort beim Telefonieren bleibt bestehen.

3. HIGH SPEED TELEFON ANRUFBEANTWORTER

Jeder highspeed Telefon Teilnehmer verfügt über eine sog. Voicemailbox. Jeder Anrufer gelangt nach 30 Sekunden Klingeln zur Mailbox. Falls neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt auf der FRITZ!Box die Info-LED grün.

Es gibt zwei Wege die Mailbox abzurufen:

- 1 Mit Ihrem highspeed Telefon Anschluss zu Hause (gratis): 0720 210 8000
- 2 Von einem beliebigen anderen Telefon Anschluss aus.

- ✓ Digitale Aufzeichnung
- ✓ Abfrage mit 0720 210 8000
- ✓ Fernabfrage mit Geheimcode

Dabei rufen Sie Ihre eigene Telefonnummer an und warten, bis die Ansage der Mailbox startet. Während der Ansage drücken Sie die Taste * (Stern). Danach werden Sie nach dem Passwort gefragt, das standardmäßig 0 (Null) lautet.

In beiden Fällen gelangen Sie zum Mailbox-Menü und hören eine Ansage über neue Nachrichten und verschiedene Optionen:

- 1 Drücken Sie die 1 für Neue Nachrichten: Sie hören die neuen Nachrichten und können diese löschen.
- 2 Drücken Sie die 2 um den Ordner zu wechseln: Sie können unterschiedliche Ordner für Nachrichten anlegen und verwalten.
- 3 Drücken Sie die 3 für erweiterte Funktionen: Sie können spezielle Features der Mailbox einstellen.
- 4 Drücken Sie die 0 für Mailbox-Einstellungen: Hier können Sie das Passwort und Ihre Ansagetexte ändern.

OPTIONALE KONFIGURATION:

Einstellungen für Telefonverbindungen

Die FRITZ!Box ist fix fertig vorkonfiguriert und es müssen keine Einstellungen verändert werden!

Versierte Nutzer können weitere Einstellungen vornehmen.

Dazu folgende Schritte mit direkt an die FRITZ!Box angeschlossenen PC durchführen: Starten Sie einen Internetbrowser.

Geben Sie als Adresse „fritz.box“ ein, Kennwort „kunde1“. Bitte **KEINESFALLS** auf „Kennwort vergessen“ klicken!

Klicken Sie auf „Telefonie“. Nun können Sie die Telefonieeinstellungen der FRITZ!Box ändern und die Anrufliste einsehen.



Support:



Mo bis Fr: 8 bis 18 Uhr; Sa: 10 bis 12 Uhr

E-Mail: support@highspeed.vol.at

Hotline: 05572 501-901

Homepage: <http://highspeed.vol.at/support/>





Support:

Mo bis Fr: 8 bis 18 Uhr; Sa: 10 bis 12 Uhr
E-Mail: support@highspeed.vol.at
Hotline: 05572 501-901
Homepage: <http://highspeed.vol.at/support/>



Eine Marke von **RUSSMEDIA**